



### 7/ **Orientační spotřeba při injektáži a postřiku**

U trámů běžných rozměrů průřezu cca 150x200mm lze předpokládat spotřebu přibližně 0,03 až 0,05lt směsi na jeden injektor. Při průměrném počtu 5ti až 6ti injektorů na 1 běžný metr trámu je spotřeba přibližně 0,35lt směsi. To znamená, že toto množství vám vystačí k injektáži i postřiku jednoho metru běžného trámu. (Spotřeba je ale odvislá od druhu a kvality dřeva, tj. jeho hustoty, pórovitosti, četnosti prasklin, chodbiček po dřevokazném hmyzu apod.)

### 8/ **Ošetření a ochrana dřeva postřikem**

Při povrchové aplikaci směsi se provádí 1x až 2x nátěr nebo postřik, a to v závislosti na hrubosti povrchu ošetřovaného dřeva. Hrubý povrch (např. od pily) stačí 1x nátěr nebo postřik, hladký povrch (např. hoblovaný) vyžaduje min 2x nátěr nebo postřik. Druhou aplikaci vždy až po úplném zaschnutí předchozího nátěru. Ošetřované dřevo musí být zbaveno všech nečistot - prachu případně i starých nátěrů zabraňujících průniku aplikačního roztoku do dřeva. I zde platí, že lepšího účinku dosáhneme použitím směsi DERONU I a technického lihu. V některých případech, (zejména tam, kde nelze zajistit dobré větrání prouděním vzduchu - průvanem apod.), nelze z důvodu možnosti hromadění lihových par v nedostatečně větraném prostoru, lihovou směs použít. V těchto případech pro postřik volíme ředění DERONU I vodou.

### 9/ **Orientační spotřeba při postřiku**

Při provádění pouze postřiku dřevěných prvků můžete orientačně vycházet z obvyklé spotřeby cca 25 litrů směsi na 50 metrů čtverečních. (Spotřeba je opět odvislá od druhu a kvality dřeva, tj. jeho hustoty, vlhkosti, pórovitosti, četnosti prasklin, chodbiček po dřevokazném hmyzu apod.)

10/ K provádění prací doporučujeme Injektážní a stříkáci pistole WAGNERW180PSET"PLUS 1", WAGNER W180PSET "PLUS 2" nebo - WAGNER W180PSET"PLUS 3". Obě varianty (PLUS2 i PLUS3) jsou s ohebným nástavcem pro snadnější injektáž v méně přístupných místech a bez nutnosti naklánění pistole v případě injektáže podlahy nebo stropu. Varianta WAGNER W180PSET"PLUS 3" má ještě navíc rovný injektážní nástavec – všude, kde je dobrý přístup pracujete (injektujete) pohodlněji i jednou rukou. Pro větší objemy prací doporučujeme rovněž použít Prodlužovací sací sadu k aplikaci injektážního a postřikového roztoku z externí nádoby pro Injektážní a stříkáci sety WAGNER W180P SET1,2,3 a WAGNER W140P SET 1,2,3. Abychom nemuseli do originální nádoby pistolí WAGNER častokrát dolévat roztok, můžeme použít tuto prodlužovací sací sadu, kterou dodáváme včetně 10-ti litrového plastového kanystru (s ryskami po jednom litru, pro snadné míchání směsi ve stanoveném poměru) a sacího síta.

11/ Pokud budete chtít spočítat potřebné množství injektorů, Přípravku DERON-I nebo lihové směsi, napište nám počet běžných metrů trámů (krokví atd.), můžete poslat i nějaké fotografie a my Vám poradíme. S případným výběrem injektážní pistole nebo celého setu, Vám rádi pomůžeme na níže uvedených tel. číslech.

**V případě, že budete potřebovat poradit, volejte na tel:**

**608 205 266, 724343020 nebo pište na email: [info@sanace-dreva.cz](mailto:info@sanace-dreva.cz)**

**Dobrá rada na konec:** Po použití jakékoliv sestavy Wagner, pistoli, včetně jejího příslušenství, dobře propláchněte čistým technickým lihem. Následně všechny díly osušte na vzduchu. U pistolí WAGNER W140P a W180P odšroubujte používaný injektážní nástavec, odšroubujte nádobku pistole a do sacího a výstupního otvoru nakapejte minerální olej. (Může to být i olej motorový nebo olej ve spreji). Poté krátce pistoli uveďte do chodu, aby se píst uvnitř dobře promazal. Příště budete mít pistoli dobře připravenou k další práci a zamezíte zatuhnutí pístu.

Poznámka: Tento stručný návod k tlakové injektáži je průběžně aktualizován i podle připomínek a podnětů zákazníků.